








SUR0381



NO	PICTURE	QTY
A		1
B		2
C		2
D		2
E		2
F		24
G		24
H		24
I		1
J		2
K		2



Importer:
CHOMIK S.J.
ul. Cegielniana 114
32-420 Gdów
Tel: +48 122514027
www.chomik.pl



Instrukcja użytkowania SURO381

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!

Zasady bezpieczeństwa

- ✓ Proszę przeczytać wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania produktu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z produktu. **Produkt nie jest zabawką i dzieci powinny korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.**
- ✓ Meble przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych i na zewnątrz.
- ✓ Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną mogą korzystać z produktu tylko pod specjalnym nadzorem swojego opiekuna.
- ✓ Absolutnie nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia – stół **50kg**.
- ✓ Zabrania się korzystania z produktu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz silnych leków.
- ✓ Z produktu należy korzystać w sposób rekreacyjny, zgodny z jego przeznaczeniem. Proszę na nim nie stawać.
- ✓ Nie wolno przenosić produktu, gdy znajdują się na nim ludzie, zwierzęta lub jakieś przedmioty.
- ✓ Produkt należy ustawić w bezpiecznym i stabilnym miejscu, na twardym podłożu, co najmniej 3 metry od źródeł ognia, takich jak grill, ognisko lub grzejnik gazowy. Produkt musi stać z dala od konarów drzew, sznurków na bieleżnię, kabli, przewodów elektrycznych i innych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.
- ✓ Na produkcie nie można stawiać gorących przedmiotów, takich jak kubki i szklanki z ciepłymi napojami lub inne nagrzane naczynia kuchenne i rzeczy. To samo dotyczy bardzo zimnych przedmiotów. Należy używać podkładek.
- ✓ Proszę nie zostawiać produktu nieprzymocowanego do podłoża bez specjalnego nadzoru. Produkt powinien być chroniony przed wilgocią i dużym nasłonecznieniem.
- ✓ Nie wolno wkładać nóg i rąk pomiędzy elementy produktu – grozi to kontuzjami i złamaniami.
- ✓ Niewskazane jest korzystanie z produktu przez kobiety w ciąży.
- ✓ Zabrania się korzystania z produktu w przypadku zauważenia jakiegokolwiek wad, takich jak wygięcia, pęknięcia, obłuzowania i skrzywienia, itp.

Użytkowanie, przeznaczenie, przechowywanie

1. Kolor może nieznacznie odbiegać od kolor prezentowanego na etykiecie.
2. Produkt przeznaczony jest do rekreacyjnego użytkowania w temperaturach od 10 do 35 stopni Celsjusza i wilgotności nie większej niż 65%.
3. Zaleca się ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, deszcz, burze, wysoka wilgotność, śnieg, mróz, mocne nasłonecznienie, wysoka temperatura, grad, itp.) schowaniem do pomieszczenia, ewentualnie za pomocą odpowiedniego pokrowca. Używanie pokrowców na meble zniweluje ryzyko odbarwień i odkształceń spowodowanych przez inne warunki atmosferyczne, takie jak bardzo mocne słońce, itd.
4. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, wilgoci, należy zabezpieczyć poduszkę zawartą w zestawie (przechowywać w suchym miejscu).
5. W razie zadrapania części lakierowanych zaleca się użycie specjalnego lakieru, farby lub silikonu zapobiegającego korozji. Proszę najpierw wykonać próbę na niewidocznym elemencie produktu.

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ!

6. Do mycia produktu powinno używać się tylko wilgotnej szmatki lub miękkiej i gładkiej gąbki za pomocą delikatnego detergentu (mydła) lub samej wody. Nie suszyć w suszarkach bębnowych, nie chlorować. Większe zabrudzenia należy prać chemicznie. Nie wolno korzystać z kwasów, wybielaczy, rozpuszczalników i innych mocnych substancji, które mogą uszkodzić produkt. Zalecane jest regularne usuwanie kurzu. Zabrania się używania myjek ciśnieniowych i szczotek.
7. Należy unikać nadmiernego zawilgocenia. Wystawianie produktu na zbyt duże nasłonecznienie może spowodować wyblaknięcie poszczególnych elementów.
8. Producent nie ponosi za to odpowiedzialności. Niewielkie odbarwienia wynikające z działania promieni słonecznych, zmian temperatury i wilgotności powietrza są zjawiskiem naturalnym.
9. Zaleca się przechowywanie produktu w suchym miejscu na okres zimowy. Przed schowaniem produkt należy wyczyszczyć, a następnie dokładnie wysuszyć. Poduszki należy chronić przed wilgocią i mrozem, a po zamoczeniu suszyć naturalnie, zostawić do wyschnięcia w suchym i ciepłym miejscu.
10. Proszę regularnie sprawdzać stan dokręcenia śrub, nakrętek i innych elementów. Proszę dokręcać śruby co najmniej raz w roku w ramach długotrwałej konserwacji.

Montaż

- ✓ Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy zestaw zawiera wszystkie kompletne i sprawne elementy. Nie składać produktu w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzeń lub braków. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia zmontowanego produktu.
- ✓ Producent zaleca montaż w minimum 2 osoby, na równym i stabilnym podłożu.
- ✓ Postępuj zgodnie z instrukcją umieszczając odpowiednie śruby w otworach i lekko je dokręć. Po złożeniu całości dokręć śruby kluczem, aż poczujesz opór.
- ✓ W czasie montażu proszę zwracać szczególną uwagę na dzieci i inne osoby znajdujące się w pobliżu. Ogranicz dostęp do produktu zwierzętom. Zestaw zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte i ostre krawędzie, które mogą być przyczyną zranienia.
- ✓ Upewnij się, że produkt jest całkowicie zmontowany jak pokazano na rysunku. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody jeśli uszkodzenie mogło być spowodowane przez nieprawidłowy montaż.
- ✓ Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym montażem nie kwalifikują się do uznania gwarancji.
- ✓ Podczas użycia opakowania pomyśl o środowisku.

Importer/producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i zmian w instrukcji.

PL

Importer:
CHOMIK S.J.
ul. Cegielniana 114
32-420 Gdów
Tel: +48 122514027
www.chomik.pl



Instruction for use SURO381

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE STARTING WORK!

Safety Rules

- ✓ Please read the instructions carefully and keep it for future reference.
- ✓ During the use of product, special care must be taken. **The product is not a toy and should be used by children under adult supervision.**
- ✓ The item is intended for domestic and outdoor use.
- ✓ People with intellectual or physical disabilities may use the product only under the special supervision of their caretaker.
- ✓ Never exceed the maximum product load - table **50 kg**.
- ✓ It is forbidden to use the product under the influence of alcohol, other intoxicants and strong drugs.
- ✓ Use the product in a recreational manner, as intended. Do not stand or climb on the product.
- ✓ Do not move the product when people, animals or any objects are on it.
- ✓ The product must be placed in a safe and stable place, on a hard surface, at least 3 meters from any fire sources such as grill, fireplace, gas heater, etc. The product must be kept away from tree branches, clothes lines, cables, electric wires and other potentially dangerous objects.
- ✓ Do not place hot drinks on the product (cups and glasses with hot drinks) or other heated cookware. The same rule is applied for very cold drinks. Use special mats.
- ✓ Please do not leave the product unattended to the ground without special supervision. The product should be protected against humidity and strong sunlight.
- ✓ Do not put your legs and hands between the elements of the product - it may cause serious injuries.
- ✓ It is not recommended to use the product by pregnant women.
- ✓ In the event of a defect, do not continue the exploitation of the product. It is forbidden to use the product if you notice any defects, such as bends, cracks, loosening and curvatures, etc.

Maintenance, intended use of the product

1. The color of the product may slightly differ from the color presented on the label.
2. The product is intended for recreational use at temperatures from 10 to 35 degrees Celsius and humidity not higher than 65%.
3. Protect the product against adverse weather conditions (wind, rain, storms, high humidity, snow, frost, strong insolation, high temperature, hail, etc.). Store the product indoors or use a special cover for furniture. Using covers for furniture reduces the risk of discoloration and deformation.
4. In case of precipitation or moisture, protect the cushions included in the set (store in a dry place).
5. If the elements are scratched, it is recommended to use a special varnish, paint or silicone to prevent corrosion. Please first make a test on an invisible part of the product.
6. When cleaning the product, use a soft, damp sponge with the addition of soap. Do not use solvent-based cleaners or detergents. Bleach can damage the product. Regular dust removal is recommended. After rain, please wipe the product. Do not tumble dry, do not chlorinate. Larger dirt should be dry cleaned. It is forbidden to use pressure washers and brushes.
7. Avoid overexposure to the sun of the product. It can cause the product to fade. We are not liable for this.
8. Discoloration due to sunlight, changes in temperature and air humidity are a natural phenomenon.

BE EXTREMELY CAREFUL!

9. It is recommended to store the product in a dry place during the winter. Before storing the product, wash it and dry it thoroughly. The cushions should be protected against moisture and frost, and after getting wet, they should be dried naturally, left to dry in a warm and dry place.
10. Please regularly check the tightness of bolts, nuts and other elements. Please tighten the screws at least once a year for long-term maintenance.

Assembly instructions

- ✓ Please read the instructions carefully before you start assembling to ensure you have all components listed on instructions. In case of missing or damaged parts, do not continue the assembly process. Later complaints will not be accepted. We are not liable for any damage on the assembled product.
- ✓ It is recommended to assemble with 2 people. While assembling ensure floor is even.
- ✓ When assembling, use protective gloves.
- ✓ Assemble the structure according to the instructions, placing the appropriate screws in the designated holes and tightly tightening them. After assembling all parts, tighten the screws with a wrench until you feel resistance.
- ✓ During assembly, please pay close attention to children and other people nearby. Restrict access to the product for pets. The set includes small parts that may be swallowed and sharp edges that may cause injury.
- ✓ Ensure the product is fully assembled as shown in the diagram. We are not responsible for any damages if the damage could have been caused by improper assembly.
- ✓ Damages caused by incorrect assembly are not covered under warranty.
- ✓ When disposing of the packaging, please consider the environment.

The importer/manufacturer reserves the right to make modifications and changes to the instructions.

EN